平成 23 年 3 月 17 日

お客様各位

株式会社フジマック

【計画停電等に対する製品取扱方法のお知らせ】

東日本巨大地震による被災者の方々に、心よりお見舞い申し上げます。

計画停電等に伴うフジマック製品の取扱に関する注意点について下記の通りお知らせ致します。これらを参考にしていただき適切な対応をお願い致します。

尚、これらの内容は全てを保証するものではありませんのでご留意下さい。

※全てのフジマック製品の、運転停止と運転開始のしかたについては、各取扱説明書の内容（使用方法や注意事項）に従って行なって下さい。

〈熱機器〉

1．停電前に調理を終了させ機器の運転スイッチ･電源スイッチを「OFF」にして下さい。もしくは、電源プラグを抜いてブレーカーを OFF にして下さい。
電源を入れたままにすると、復旧後に意図せず運転を再開するものがあります。

2．ガス機器は、ガスの元栓と機器の器具栓を閉めて下さい。
元栓を開けたままにすると、一部の機器で復旧後に意図せずガスが流出するものがあります。
※ 停電中は換気設備も停止しているので、ガス機器の使用は絶対にしないで下さい。ＣＯ中毒の恐れがあります。

3．停電復旧を確認後、順次機器の電源を入れて下さい。停電時に温度・タイマー等各設定が初期値に戻る機器があります。運転開始時に確認して下さい。

4．ガス機器の運転開始は、機器の器具栓が閉まっていることを確認してから元栓を開いて下さい。また、ご使用前に必ず換気設備が稼動していることを確認して下さい。
※ 万一、ガスの臭気等異常を感じた場合には速やかに使用を止めてガスの元栓を閉めて下さい。その上で、最寄のガス会社及び当社営業所へご連絡下さい。

5．断水時には、給水バルブを閉めて下さい。復旧後には、近くの蛇口から水を出し濁りの無いことを確認してから給水バルブを開いて下さい。

〈冷機器〉

1．停電前に機器の運転スイッチ・電源スイッチを「OFF」にして下さい。もしくは、電源プラグを抜いてブレーカーを OFF にして下さい。

2．停電の間は、庫内温度の上昇を抑える為、極力ドアの開閉は行わないで下さい。

3．冷却運転中に停電になった場合の庫内温度上昇はおよそ３時間で、冷蔵庫：３℃⇒１０℃位。
冷凍庫：－２０℃⇒－3℃位です。
（扉を開けない場合のもので、食材の量・周囲温度等条件によって変わります。食材の状況判断はお客様ご自身でお願い致します）

4．停電復旧を確認後、順次機器の電源を入れて下さい。（冷却稼動迄５分程度かかりますが、故障ではありません。）

5．プレハブ冷蔵庫・冷凍庫は、停電前に運転スイッチを「OFF」にして下さい。
※ ブレーカーを切ったり、電源プラグを抜いたりしないで下さい。

6．プレハブ冷蔵庫・冷凍庫は、停電復旧して、３０分後を目安に運転スイッチを入れて下さい。

〈洗浄・消毒機器〉

1．停電前に運転を終了させる様にして下さい。

2．運転終了を確認してから、機器の運転スイッチ・電源スイッチを「OFF」にして下さい。もしくは、電源プラグを抜いてブレーカーを OFF にして下さい。
運転途中に停電・電源 OFF になった場合、復旧後途中から再運転してしまいます。

3．ガス機器は、ガスの元栓と機器の器具栓を閉めて下さい。
※ 停電中は換気設備も停止しているので、ガス機器の使用は絶対にしないで下さい。ＣＯ中毒の恐れがあります。

4．停電復旧を確認後、順次機器の電源を入れて下さい。停電時に温度・タイマー等各設定が初期値に戻る機器があります。運転開始時に確認して下さい。

5．ガス機器の運転開始は、機器の器具栓が閉まっていることを確認してから元栓を開いて下さい。また、ご使用前に必ず換気設備が稼動していることを確認して下さい。
※ 万一、ガス臭気等異常を感じた場合には速やかに使用を止めてガスの元栓を閉めて下さい。その上で、最寄のガス会社及び当社営業所へご連絡下さい。

〈炊飯機器〉

1．停電前に炊飯を終了させ機器の運転スイッチ・電源スイッチを「OFF」にして下さい。もしくは、電源プラグを抜いてブレーカーを OFF にして下さい。

2．ガス機器は、ガスの元栓と機器の器具栓を閉めて下さい。
※ 停電中は換気設備も停止しているので、ガス機器の使用は絶対にしないで下さい。ＣＯ中毒の恐れがあります。

3．停電復旧を確認後、順次機器の電源を入れて下さい。停電時に温度・タイマー等各設定が初期値に戻る機器があります。運転開始時に確認して下さい。

4．ガス機器の運転開始は、機器の器具栓が閉まっていることを確認してから元栓を開いて下さい。また、ご使用前に必ず換気設備が稼動していることを確認して下さい。
※万一、ガス臭気等異常を感じた場合には速やかに使用を止めてガスの元栓を閉めて下さい。その上で、最寄のガス会社及び当社営業所へご連絡下さい。

その他、ご不明な点は最寄のフジマック営業所へお問合せ下さい。